

Quelques conseils

- Chaque printemps, effectuez une inspection visuelle de vos fenêtres.
- Lavez les profilés de PVC avec un savon doux sans abrasif afin de prévenir la décoloration ou la perte du lustre.
- Vérifiez les joints de scellant de la fenêtre ainsi que les joints du cadre avec le revêtement de la résidence.

Pour profiter le plus longtemps possible de vos produits Élite, il est important d'en assurer un entretien approprié et régulier.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	TAUX SUGGÉRÉ D'HUMIDITÉ À L'INTÉRIEUR
-30	15%
-30 à -25	20%
-25 à -18	25%
-18 à -12	30%
-12 à -5	35%
-5 à +5	40%

(Source : SCHL : Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement)

Les petits trucs

Il est important de savoir qu'il existe plusieurs façons de contrôler la ventilation et l'humidité d'une maison, en voici quelques exemples :

- L'hiver, retirez la moustiquaire intérieure de votre fenêtre. L'air circulera plus librement sur le vitrage, prévenant la condensation spécialement dans les coins inférieurs. Si vos fenêtres sont munies de tentures ou de rideaux, ouvrez-les régulièrement.
- L'air chaud de la sècheuse devrait être évacué vers l'extérieur.
- Pendant la préparation des repas, la hotte de la cuisinière peut aider au contrôle de l'humidité. La déperdition de la chaleur qui en résulte est négligeable.
- Lors d'un bain ou d'une douche, faites fonctionner le ventilateur de la salle d'eau. Faute de ventilateur, ouvrez la porte de la salle de bain pour accroître la circulation d'air.